## Ⅲ— 殺菌機 運転 準備

- 1.ハイグリップ靴の着用
- 2.加工品熱殺菌機内の確 認
- 3. 加工品熱殺菌機入口・ 出口の確認
- 4. 加工品熱殺菌機扉の確 認
- 5.トレー搬送コンベアー 殺菌

- 1) 殺菌機作業従事者は、ハイグリップ靴を着用する事。
- 1) 庫内に人が入っていないか、工具や備品が残されていない か確認する。このとき庫内は、暗いので懐中電灯を使用す る。また庫内に入る場合は、専用靴・ヘルメットを必ず着 用する。
- 1) 製品トレー入口・出口付近に人がいないか確認する。
- 1) 扉が確実に閉じられドアーロックが正常にされているか確認する。
- 1)作業者は、必ず保護具(保護面・ゴム手袋・)を着用する。



## IV一 自 動 運 転

- 1加工品熱殺菌機起動時
- 1) 大きな声で『動かします。』と指差呼称を行い両号機の回りの安全確認を行いOKであればネットコンベアー軌道スイッチ及び運転スイッチを押す。
- 2) ネットコンベアーは、起動ボタンを押しても直ぐには動かず、庫内の温度が適温になった時に自動的に起動するので動いてないからと言ってネットコンベアーに手を出してはならない。
- 3) 運転中は、ネットコンベアーおよびトレー入口・出口付近 が高温になっているので、火傷防止の為むやみに手を出し たり顔を近づけたり絶対にしない。